

## ESPECIFICACIONES

### CONVERTIDOR

Dimensiones (AxPxH)	61x70x151 cm	
Peso	120 kg	
Potencia	290W	
Tensión	110-240VAC	

### PAQUETES DE PAPEL

Longitud	450 m	360 m
Anchura	38 cm	38 cm
Gramaje básico del papel	60 gsm	70 gsm
Peso del paquete	11 kg	10 kg

### PALLET DE PAPEL

Paquetes /pallet	48 packs
Dimensiones del pallet	120x80x110 cm
Peso del pallet	483 kg



# WrapPak® Protector

Un convertidor para todas sus necesidades de embalaje



## UNA NUEVA FORMA DE EMBALAR

Sean cuáles (cuales, without accent) sean sus necesidades de configuración de la línea de embalaje o de protección del producto, WrapPak Protector (PT) le ofrece una solución versátil, productiva y rentable. Una máquina con múltiples opciones de programación que saca el máximo partido a la nueva y radical solución de embalaje con papel ondulado.

## CARACTERÍSTICAS

- Múltiples opciones programables a fin conseguir la máxima productividad
- Embalaje Just in Time
- Válido para aplicaciones de relleno, bloqueo & inmovilización y aislamiento térmico
- Utiliza material de embalaje de papel sostenible



## NECESIDADES DE EMBALAJE

El convertidor WrapPak Protector está diseñado para sacar el máximo partido a todo tipo de puesto de embalaje: final de línea, mesa de embalaje

**Pueden utilizarse varios modos de producción para lograr la longitud necesaria de las almohadillas y la cantidad de éstas:**

- *Pedal*: producción a demanda de almohadillas individuales
- *Lote*: producción de cantidades preestablecidas de almohadillas iguales
- *EDS*: se produce una nueva almohadilla después de retirar la última producida
- *Preestablecido*: pueden producirse almohadillas con longitudes preseleccionadas
- *Receta*: puede programarse una selección individual de longitudes y cantidades de almohadillas

Con el último botón de la pantalla, Estadísticas, los usuarios reciben información sobre los parámetros de producción del convertidor.

## BENEFICIOS

- Operaciones de embalaje racionalizadas y **más rápidas**
- **Excelente protección** del producto
- Mejores credenciales de **sostenibilidad**
- **Ahorra** espacio en el almacén y simplifica el control de stock



## VARIAS APLICACIONES

WrapPak Protector te permite realizar una gama completa de tipos de almohadillas y embalajes, actúa como una única fuente para todos sus embalajes, desde el revestimiento de las cajas hasta su bloqueo y refuerzo. La capacidad del papel para «acolchar» le permite embalar los productos más frágiles con confianza, utilizando paquetes bajo demanda creados según sus propias especificaciones.



BOX LINING



WRAPPING



THERMAL INSULATION



BLOCK AND BRACE